

Au GOLD FINDER

الدليل السريع

1. قم بتنوير مفتاح الأيقاف الصوت باتجاه عقارب الساعة لتشغيل الجهاز . هذا المفتاح لضبط مستوى الصوت ايضا



2. قم باختيار الوضع ، (كل المعادن, التمييز 1, السريع, التمييز 2, العميق)



3. قم بضبط مفاتيح التمييز , فلترة المعرف , الحساسية و iMASK/iSAT ، الى موقعهم الافتراضي (الارقام التي تم تعيينها) على لوحة التحكم .



4. الموازنة الأرضية التقليدية : اضغط بشكل مطول على مفتاح الموازنة الأرضية الدائري المتعدد الوظائف ، و قم بتحريك قرص البحث مرارا و تكرارا باتجاه الاعلى و الاسفل بمقدار 3 سم - 10 سم (4-16 انش) فوق الأرض . حتى يقوم الكاشف بإصدار صوت تنبيه . يمكن إعادة العملية عدة مرات حتى يتم التأكد من اتمام عملية الموازنة بشكل سليم .



5. اذا قمت باختيار وضع كل المعادن , قم بضبط الطنين الى مستوى بحيث يمكنك سماع اشارات القطع الصغيرة .
اذا كان الكاشف يستقبل العديد من اشارات الضوضاء من الارض في وضع كل المعادن مما يتسبب في اضطراب استقرار الطنين , قم بزيادة تدريجية لمستوى "iSAT" حتى تستقر الاوصوات في الكاشف .

6. اخفاء/قضاء على الاهداف غير المرغوب فيها : عند استعمالك لأوضاع التمييز (التمييز 1 او التمييز 2) يمكنك القضاء (اخفاء) على الاهداف التي لا ترغب بها من خلال ضبط فلتر التمييز .



7. الحساسية: توفر زيادة للكشف على عمق اكبر ، ولكن أيضا ممكن ان يتزايد عدم الاستقرار في الاماكن ذات التمعدن العالى ، الكهربائية ، تردد الراديو (RF) او التداخل الكهرومغناطيسي . يجب تقلص الحساسية عندما تتسبب البيئة المحاطة او التمعدن العالى بضوضاء مفرطة ، وعدم الاستقرار، الكم الزائد ، يتدخل مع الاداء الأمثل للكاشف .