

Индикатор чувствительности

Идентификатор цели ID

Индикатор Минерализации

\*Навигация влево в режиме выделения меток и выбора режима.

\* Изменение значения любого параметра.

Пинпойнт/Отключение/Кнопка Подтверждения:

\*Pinpoint: нажмите и удерживайте.

\* Отключение звука: нажмите один раз, находясь в меню поиска.

\* Подтверждение:

1) Функция баланса грунта:  
нажмите и удерживайте для автоматического баланса грунта в режиме баланса грунта ().

2) Отклонить / Принять цели:  
нажмите один раз, чтобы отклонить или принять цели в режиме фильтра дискриминации ().



Шкала идентификации цели (Target ID)

Исключения ID  
(Группы из 5-ти ID)

Режимы  
(Поле/Парк 1/Парк 2/Пляж/Все Металлы)

Индикатор глубины

Индикатор батареи

\* Навигация вправо в режиме дискриминации и выбора режима

\* Изменение значения любого параметра.

Чувствительность Вверх / Назад  
На главном экране стрелка вверх используется для увеличения чувствительности, а в меню настроек-для выхода из настроек и возврата к главному экрану.

Кнопка настроек:

при каждом нажатии будет выбрана следующая настройка на панели, и ее значение будет отображаться на экране.

\* Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте около 3 секунд.  
\*Уменьшение чувствительности: нажимать по одному разу.



## Установки:

Громкость (4 уровня, используйте кнопки + и -)

Баланс грунта: качайте катушку вверх и вниз, одновременно нажимая кнопку Pinpoint / Подтверждения, чтобы автоматически сбалансировать грунт.

Громкость железа: регулирует или отключает громкость низко тонального звука железа (3 уровня, изменяйте с помощью + и -)

Пороговый тон: в режиме Все металлы настройка порога для каждого уровня чувствительности оптимизирована для обеспечения наилучшей производительности на различных участках местности. (Отрегулируйте между -50 +50 с помощью + и -)

Фильтр дискриминации: исключение нежелательных металлов при обнаружении, таких как металлический мусор. Каждый блок представляет группу из 5 идентификаторов. Любая комбинация этих блоков может быть отклонена или принята.

### Автоматическая:

1) Помашите поисковой катушкой над металлом, который вы хотите исключить из поиска. Поле, представляющее группу идентификаторов для этого металла, будет выделено черным цветом.

2) Нажмите кнопку подтверждения.

### Ручная:

1. Нажмите кнопку настроек, затем выберите фильтр дискриминации на панели настроек. X и галочка появятся на экране вместе с маленькой стрелкой курсора под панелью ID в верхней части экрана.

2. Перемещайте курсор стрелками плюс (+) и минус (-) и пиксель, содержащий идентификатор, который вы хотите удалить.

3. Нажмите кнопку подтверждения. Пиксель будет выделен черным цветом.

Сдвиг частоты: (3 значений, используйте кнопки + и -)

Беспроводное соединение: 0=Выкл / Каналы 1-5 (используйте кнопки + и -)

Вибро режим: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -)

Яркость: регулировка подсветки ЖК-дисплея и клавиатуры. 0=выкл / 1-4 / A1-A4= авто (загорается только на короткий промежуток времени при обнаружении цели или во время навигации по меню, а затем гаснет).

Диодный фонарик: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -)

Просто включите ваш детектор, сделайте баланс грунта, если нужно, и начните поиск. Желаем вам отличных находок с SIMPLEX +! Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.