

SIMPLEX+ PIKAOPAS

QGSP_FI

Sensitivity Indicator/Herkkyysindikaattori

Target ID/Kohde ID


Mineralisaatio Indikaattori

*Vasemman puolen navigointi notch discrimination ja tila valikossa
*Muuta minkä tahansa asetuksen arvoa.


Pinpoint/Mute eli mykistys/Confirm vahvistus -Näppäimet:
*Pinpoint: Paina ja pidä alhaalla, kunnes se näkyy näytöllä.
*Mute/Mykistys: Paina kerran, kun olet tunnistusnäytössä.
*Confirm/Vahvistus:


1) Ground Balance

Function/Maantasapaino toimi:

Paina ja pidä alhaalla automaattisen maantasapainon ollessa maantasapainon asetuksessa ().

2) Reject/Accept Targets/Hylkää ja Hyväksy kohde:

Paina kerran hylätäksesi tai hyväksyäksesi kohteen notch discrimination valikossa ().



Target ID säädin

ID Notches
(5 ID ryhmää)

Tilat
(Pelto/Puisto1/Puisto2/Ranta/Kaikki Metallit)

Depth Indicator/Syvyysindikaattori

Battery Indicator/Lataustiedot

* Navigointi oikealla puolella notch discrimination ja tilan valinnassa
*Muuta minkä tahansa asetuksen arvoa.

Herkkyys ylös/Takaisin
Päänäytöllä ylös päin osoittava nuolta voi käyttää herkkyuden lisäämiseen ja sitä voi käyttää poistumaan asetuksista ja palaamaan takaisin päänäytölle.

Asetuspainike:
Joka kerta kun painat tästä, seuraava asetus tulee esille ja on valittavana ja sen arvo tulee näkyviin näytölle.

*Päällä/Pois: Paina ja pidä pohjassa noin 3 sekuntia.

*Herkkyys alas: Paina yksitellen.



Asetukset:



Volume/Ääni: (4 tasoa, muuta + ja - -merkeillä)



Ground Balance: pumppaa kelaä ylös ja alas samaan aikaan, kun painat Pinpoint/Confirm painiketta saadaksesi maatasapainon automaattisesti.



Iron Volume: Muokkaa tai käännä pois ääni matala rautasignaalit (3 tasoa, muutos käytössä + ja - -merkeillä)



Threshold/Kynnys: Kaikki Metallit -tilassa kynnysasetus jokaiselle herkkyystasolle on optimoitu tarjoamaan paras suorituskyky erilaisissa maastoissa toimimiselle. (Säädä välillä -50 +50 käyttämällä + ja - näppäintä).



Notch Discrimination: Poista ei-haluttavat metallit etsinnästä, kuten roskat. Jokainen laatikko edusta 5ID ryhmää. Mikä tahansa yhdistelmä voidaan hyväksyä tai hylätä.

Automatic/Automaattinen:

- 1) Liikuta etsinkelä sen metallin yli, jonka haluat poistaa. Laatikko edustaa ryhmää ID-lukuja, jotka korostuu mustalla.
- 2) Paina vahvistuspainiketta

Manuaali:

- 1) Näytölle ilmestyy X ja valintamerkki yhdessä pienen nuolikohdistimen kanssa näytön yläreunassa olevan ID-palkin alla.
- 2) Liikuta nuolikohdistinta käyttäen + ja - -merkkejä ja valitse laatikko, jonka ID-luvut haluat poistaa.
- 3) Paina confirm/vahvistus painiketta. Laatikko korostuu mustalla.



Frequency Shift/Taajuuden vaihto: Poista EMI (5 tasoa, muutos painikkeilla + ja -)



Wireless/Langaton: 0 = Pois / Kanavat 1-5 (vaihda painikkeilla + ja -)



Vibration/Täriä: Päällä/Pois (vaihda painikkeilla + ja -)



Brightness/Kirkkaus: Säädä nestekidenäytön ja päänäytön taustavaloa. 0=Off/1-4/A1-A4=Auto(Valo syttyy ainoastaan lyhyiksi ajoiksi, kun kohde on havaittu tai kun valikossa navigoidaan ja sitten valo sammuu.



LED-Taskulamppu: Päällä/Pois (Muutos + ja - -painikkeilla)

Käynnistä metallinetsin, säädä maan tasapaino tarvittaessa ja aloita etsintä. Iloisia etsintöjä SIMPLEX +: lla!
Lisätietoja saat lukemalla käyttöohjeen.