

SIMPLEX+ GUIDE RAPIDE

QGSP_FR

Indicateur de sensibilité


Identification de cible ou Target ID


* Navigation latérale gauche pour établir une discrimination et sélectionner le mode de recherche
* Modifie la valeur des paramètres sélectionnés.

Touche Pinpoint / Confirmation:

* Pinpoint: Appuyez et maintenez enfoncé.

* Confirmer:

1) Fonction d'équilibre des effets de sol: Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour équilibrer automatiquement les effets de sol lorsque vous êtes dans le paramètre des effets de sol. ().

2) Rejeter / accepter les cibles: appuyez une fois pour rejeter ou accepter les cibles dans le paramètre de discrimination. ().



Échelle d'identification des cibles

Notch ID
(par tranche de 5 ID)

Modes
(Tous métaux / champ / parc / plage)

Indicateur de profondeur

Indicateur de batterie

* Navigation latérale droite pour établir une discrimination et sélectionner le mode de recherche
* Modifie la valeur des paramètres sélectionnés.

Augmente la Sensibilité

Touche de Paramètre:
chaque fois que vous appuyez sur la touche, le paramètre suivant est sélectionné et sa valeur s'affiche à l'écran.

* Marche / Arrêt: appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

* Baisse la Sensibilité: appuyez un par un.



Paramètres:



Volume: (4 niveaux, changez en utilisant + et -)



Effet de sol: réaliser un procédé de pompage du disque tout en appuyant sur la touche Pinpoint / Confirm pour équilibrer les effets de sol automatiquement.



Volume Fer: ajuste ou désactive le volume de la tonalité de fer (3 niveaux, changez en utilisant + et -)



Discrimination: Éliminez les métaux indésirables tels que les déchets métalliques. Chaque case représente un groupe de 5 identifiants. Vous pouvez rejeter ou accepter un ou plusieurs identifiants.

Automatique:

- 1) Effectuez un balayage sur le métal que vous souhaitez rejeter. La case qui représente le groupe d'ID de ce métal sera mise en évidence en noir.
- 2) Appuyez sur le bouton de confirmation.

Manuel:

- 1) Un X et une coche apparaîtront à l'écran avec une petite flèche sous la barre d'identification en haut de l'écran.
- 2) Déplacez le curseur à l'aide des boutons plus (+) et moins (-) et sélectionnez la case qui comprend l'ID que vous souhaitez rejeter.
- 3) Appuyez sur la touche de confirmation. La case sera soulignée en noir.



Décalage de fréquence: élimine les interférences électromagnétiques (3 niveaux, changez en utilisant + et -)



Connexion Sans fil: 0 = désactivé / canaux 1-5 (modifiez à l'aide des touches + et -)



Vibration: On / Off (changez en utilisant + et -)



Luminosité: ajuste le rétroéclairage de l'écran LCD et du clavier. 0 = désactivé / 1-4 / A = Auto (s'allume uniquement pendant une courte période de temps lorsqu'une cible est détectée ou lors de la navigation dans le menu, puis elle s'éteint).



Lampe torche LED: On/Off (changez en utilisant + et -)

Allumez tout simplement votre détecteur, réglez les effets de sol si nécessaire et commencez à balayer le sol. Bonne détection avec le SIMPLEX +!

Pour plus de détails, veuillez lire le manuel d'utilisation.