

SIMPLEX+ GUIDA RAPIDA

QGSP_IT

Indicatore di Sensibilità

Target ID


*Lato sinistro di navigazione in discriminazione notch e selezione modalità


*Modifica il valore di ogni impostazione

Pinpoint/Tasto Conferma:

*Pinpoint: Premete e tenete premuto nello schermo di ricerca.

*Conferma:

1) Funzione Bilanciamento del Terreno: Premete e tenete premuto per eseguire il bilanciamento automatico mentre siete nell'impostazione Bilanciamento del Terreno ().

2) Rifiuta/Accetta i Target: Premete una volta per rifiutare o accettare i target quando siete nell'impostazione di discriminazione notch ().



Scala Target ID

Notch ID
(Gruppi di 5 ID)

Modalità
(All Metal/Field/Park/Beach)

Indicatore Profondità

Indicatore Batteria

*Lato destro di navigazione in discriminazione notch e selezione modalità
*Modifica il valore di ogni impostazione.

Aumento Sensibilità

Tasti Impostazione:
Ogni volta che vengono premuti, verrà selezionata la prossima impostazione sulla barra e il suo valore verrà mostrato sul display.

*On/Off: Premete e tenete premuto per circa 3 secondi.

*Diminuzione Sensibilità: Premere più volte.



Impostazioni:



Volume: (4 livelli, modificabile con + e -)



Bilanciamento del Terreno: Pompate la piastra su e giù mentre tenete premuto il tasto Pinpoint/Conferma per effettuare il bilanciamento automatico



Volume del Ferro: Regola o spegne il volume del tono basso ferroso (3 livelli, modificabile con + e -)



Discriminazione Notch: Elimina metalli indesiderati dalla ricerca come il trash metallico. Ogni casella rappresenta un gruppo di 5 ID. Ogni combinazione di queste caselle può essere rifiutata o accettata.

Automatico:

- 1) Passate la piastra sopra il metallo che volete discriminare. La casella che rappresenta il gruppo di ID di quel metallo verrà evidenziata in nero.
- 2) Premete il tasto Conferma

Manuale:

- 1) Una X e un segno di spunta appariranno sullo schermo insieme ad un piccolo cursore a freccia sotto la barra ID in cima allo schermo.
- 2) Muovete il cursore a freccia con il Più (+) e Meno (-) e selezionate la casella che include l'ID che volete discriminare.
- 3) Premete il tasto Conferma. La casella sarà evidenziata in nero.



Frequency Shift: Elimina le EMI (3 livelli, modificabile con + e -)



Wireless: 0=Spento / Canali 1-5 (modificabile con + e -)



Vibrazione: On/Off (modificabile con + e -)



Luminosità: Regola la retroilluminazione del display LCD e della tastiera. 0=Spento / 1-4 / A= Auto (la luce si accende solo per un breve periodo quando viene rilevato un target o mentre si naviga nei menù e poi si spegne).



Torcia LED: On/Off (modificabile con + e -)

Semplicemente accendi il tuo detector, esegui il bilanciamento del terreno se necessario e inizia a spazzolare. Buone ricerche con il SIMPLEX+!

Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere il manuale utente.