

SIMPLEX+ GUIDA RAPIDA

QGSP_IT

Indicatore di Sensibilità

Target ID

Indicatore Mineralizzazione

*Lato sinistro di navigazione in discriminazione notch e selezione modalità

*Modifica il valore di ogni impostazione.


Pinpoint/Mute/Tasto Conferma:

*Pinpoint: Premete e tenete premuto nello schermo di ricerca.


*Mute: Premete UNA VOLTA mentre siete nello schermo di ricerca.

*Conferma:

1) Funzione Bilanciamento del Terreno:

Premete e tenete premuto per eseguire il bilanciamento automatico mentre siete nell'impostazione Bilanciamento del Terreno ().

2) Rifiuta/Accetta i Target:

Premete una volta per rifiutare o accettare i target quando siete nell'impostazione di discriminazione notch ().

*On/Off: Premete e tenete premuto per circa 3 secondi.

*Diminuzione Sensibilità: Premere più volte.



Scala Target ID

Notch ID
(Gruppi di 5 ID)

Modalità
(Field/Park 1 /Park 2/Beach/All Metal)

Indicatore Profondità

Indicatore Batteria

*Lato destro di navigazione in discriminazione notch e selezione modalità

*Modifica il valore di ogni impostazione.

Aumento Sensibilità / Ritorno
Nella schermata principale, la Freccia Su è utilizzata per aumentare la sensibilità mentre nel menù Impostazioni è utilizzata per uscire dalle impostazioni e tornare alla schermata principale.

Tasti Impostazione:
Ogni volta che vengono premuti, verrà selezionata la prossima impostazione sulla barra e il suo valore verrà mostrato sul display.



Impostazioni:



Volume: (4 livelli, modificabile con + e -).



Bilanciamento del Terreno: Pompate la piastra su e giù mentre tenete premuto il tasto Pinpoint/Conferma per effettuare il bilanciamento automatico.



Volume del Ferro: Regola o spegnete il volume del tono basso ferroso (3 livelli, modificabile con + e -).



Suono di Soglia: In modalità All Metal, l'impostazione del suono di soglia per ogni livello di sensibilità è ottimizzato per fornire le massime performance su terreni diversi (Regolate il valore tra -50 e +50 con i tasti + e -).



Discriminazione Notch: Elimina metalli indesiderati dalla ricerca come il trash metallico. Ogni casella rappresenta un gruppo di 5 ID. Ogni combinazione di queste caselle può essere rifiutata o accettata.

Automatico:

- 1) Passate la piastra sopra il metallo che volete discriminare. La casella che rappresenta il gruppo di ID di quel metallo verrà evidenziata in nero.
- 2) Premete il tasto Conferma.

Manuale:

- 1) Una X e un segno di spunta appariranno sullo schermo insieme ad un piccolo cursore a freccia sotto la barra ID in cima allo schermo.
- 2) Muovete il cursore a freccia con il Più (+) e Meno (-) e selezionate la casella che include l'ID che volete discriminare.
- 3) Premete il tasto Conferma. La casella sarà evidenziata in nero.



Frequency Shift: Elimina le EMI (5 livelli, modificabile con + e -).



Wireless: 0=Spento / Canali 1-5 (modificabile con + e -).



Vibrazione: On/Off (modificabile con + e -).



Luminosità: Regola la retroilluminazione del display LCD e della tastiera. 0=Spento / 1-4 / A1-A4= Auto (la luce si accende solo per un breve periodo quando viene rilevato un target o mentre si naviga nei menù e poi si spegne).



Torcia LED: On/Off (modificabile con + e -).

Semplicemente accendete il vostro detector, eseguite il bilanciamento del terreno se necessario e iniziate a spazzolare. Buone ricerche con il SIMPLEX+! Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere il manuale utente.