

SIMPLEX+ Қысқаша нұсқаулық

QGSP_KZ

Сезімталдық көрсеткіші

Табылған заттың идентификаторы ID

Минералдану көрсеткіші


- * Дискриминация режимінде сол батырмасын басып параметрлерін өзгерте аласыз
- * Параметрлерді ауыстыру нүктесі


Пинпоит/Өшіру/Растау түймесі:

* Pinpoint: басып тұрыңыз.

* Дыбысты өшіру: дыбысты өшіру нүктесін басыңыз

* Растау:

1) Жер тепе-теңдігінің функциясы: жер тепе-теңдігі режимінде автоматты жер тепе-теңдігі үшін басып тұрыңыз ().

2) Қабылдау және қабылдау нүктесін бір рет дискриминация режимінде басыңыз ().



Идентификациялау шкаласы (Target ID)

Керек емес метал түрлерін алып тастау ID (Группы из 5-ти ID)

Режимы
(Алан/Парк 1/Парк 2/Пляж/Барлық Металлдар)

Тереңдік индикаторы

Көз-қуат индикаторы

- * Дискриминация режимінде оң батырмасын басып параметрлерін өзгерте аласыз
- * Параметрлерді ауыстыру нүктесі

Сезімталдықты жоғарлату/ Артқа Негізгі экранда жоғары көрсеткіш сезімталдықты арттыру үшін, ал параметрлер мәзірінде параметрлерден шығып, негізгі экранға оралу үшін пайдаланылады.

Нұсқау нүктесі:
Нүктені басып келесі режимдерге өтуге болады және бұл режим экранда көрсетіледі

* Қосу/өшіру нүктесін басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.

*Сезімталдықты азайту: бір рет басыңыз.



Параметрлер:



Дыбыс деңгейі (4 деңгей, + және - түймелерін пайдаланыңыз)



Жердегі тепе-теңдік: автоматты түрде жер тепе-теңдігін алу үшін «Тапсырма/Растау» түймесін басқан кезде катушканы жоғары-төмен шайқаңыз.



Металдардың дыбыс деңгейі: төмен дыбыс деңгейін реттейді немесе өшіреді (3 деңгей, + және - арқылы өзгертіңіз)



Шекті: Барлық металдар режимінде әр сезімталдық деңгейі үшін шекті параметр әртүрлі жерлерде ең жақсы өнімділік үшін оңтайландырылған. (+ және - арқылы -50 +50 арасында реттеңіз)



Дискриминация режимі: анықтау кезінде металл қалдықтары сияқты қажетсіз металдарды қоспайды. Әрбір блок 5 идентификатордан тұратын топты білдіреді. Бұл блоктардың кез келген комбинациясы қабылданбауы немесе қабылдануы мүмкін.

Автоматты:

1) Іздеу жолағын іздеуден шығарғыңыз келетін металдың үстінен жылжытыңыз.

Осы металл үшін идентификаторлар тобын көрсететін өріс қара түспен бөлектеледі.

2) Растау түймесін басыңыз.

Нұсқаулық:

1. Параметрлер түймесін басыңыз, содан кейін параметрлер тақтасынан дискриминация режимін таңдаңыз. Экранда X және растау экранның жоғарғы жағындағы идентификатор жолағының астындағы шағын курсор көрсеткісімен бірге пайда болады.

2. Курсорды плюс (+) және минус (-) көрсеткілерімен және жойғыңыз келетін идентификаторы бар пиксельмен жылжытыңыз.

3. Растау түймесін басыңыз. Пиксель қара түспен бөлектеледі.



Жиілік ауытқуы: (3 мән, + және - түймелерін пайдаланыңыз)



Сымсыз: 0=Өшіру / 1-5 арналар (+ және - түймелерін пайдаланыңыз)



Діріл режимі: қосу / өшіру (+ және - түймелерін пайдаланыңыз)



Жарықтық: СКД мен пернетақтаның артқы жарығын реттеңіз. 0=өшіру / 1-4 / A1-A4= авто (мақсат анықталғанда немесе мәзірді шарлау кезінде қысқа уақыт аралығында ғана жанады, содан кейін сөнеді).



Жарықдиодты шам: қосу/өшіру (+ және - түймелерін пайдаланыңыз)

Детекторды, қажет болса, жер тепе-теңдігін қосып, іздеуді бастаңыз. SIMPLEX + көмегімен тамаша олжалар тілейміз! Қосымша мәліметтер алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.