

SIMPLEX+ HURTIGGUIDE

QGSP_NO



Følsomhetsindikator

Objekt-ID

Mineraliseringsindikator

*Til venstre ved diskriminering av ID-segmenter og valg av søkemodus

*Endring av innstillingsverdier.


Finsøk-/Lydløs-/Bekreft-knapp:

*Finsøk: Trykk og hold (mens i søkemodus/skjerm).


*Lydløs: Trykk én gang (mens i søkemodus/skjerm).

*Bekreft:

1) Grunnbalansefunksjon:

Trykk og hold for automatisk grunnbalansering. Bruk mens i grunnbalanseinnstilling ().

2) Avvis/Bekreft ID-segment:

Trykk én gang for å bruke eller skru av er ID-segment, mens du er i diskrimineringsinnstillingen for ID-segmenter 

*På/Av: Trykk og hold i cirka 3 sekunder.

*Redusere følsomhet: Trykk steg for steg.

Skala for objekt-ID

ID-segment (boks)
(Hver boks representerer 5 ID-tall)

Søkemoduser
(Jorde/Park1/Park 2/Strand/Alle metaller)

Dybdeindikator

Batterinivå indikator

*Til høyre ved ID-diskriminering og valg av søkemodus

*Endring av innstillinger.

Øke følsomhet / Tilbake
I søkemodus brukes pil opp for å øke følsomheten. I innstillingsmenyen brukes den for å gå ut av innstillinger og tilbake til hovedskjerm/søkemodus.

Innstillingsknapp:
Hver gang du trykker velges neste innstilling, og verdien dens vises på skjermen.



Innstillinger:



Lydstyrke: (4 nivåer, endre med + og -)



Grunnbalanse: Pumpe søkehodet opp og ned nær bakken mens du holder inne finsøk-/bekreft-knappen for automatisk grunnbalansering.



Jernlyd: Justerer eller skrur av den lave jerntonen (3 nivåer, endre med + og -)



Bakgrunnstone: I Alle metaller-modus/programmet er bakgrunnstoneinnstillingen for hvert følsomhetsnivå optimalisert for å gi den beste ytelsen i forskjellige terreng. (Juster mellom -50 +50 ved bruk av + og -)



Diskriminering av ID-segmenter: Eliminerer deteksjon av uønskede metaller, som for eksempel jern. Hvert segment (boks) representerer en gruppe på 5 ID-tall. Enhver kombinasjon av disse boksene kan avvises eller godtas.

Automatisk:

- 1) Sving søkehodet over metallet du vil eliminere. Boksen som representerer ID-gruppen for dette metallet, vil bli uthevet i svart.
- 2) Trykk bekreftknappen

Manuelt:

- 1) En X og et hakemerke vises på skjermen sammen med en liten pilmarkør under ID-linjen øverst på skjermen.
- 2) Flytt pilmarkøren ved å bruke pluss- (+) og minusknappen (-), og velg segmentet/boksen som inneholder ID-gruppen du vil eliminere.
- 3) Trykk på bekreftknappen. Boksen vil bli uthevet i svart.



Skifte av frekvens: Eliminerer EMI (3 nivåer, endre med + og -)



Trådløs: 0=Av / Kanaler 1-5 (endre med + og -)



Vibrasjon: På/Av (endre med + og -)



Lysstyrke: Justerer LCD og bakgrunnsbelyste knapper. 0=Av / 1-4 / A1-A4= automatisk (lyser bare en kort periode når et mål blir detektert, og når menyen er i bruk, deretter slukkes lyset).



LED-lommelykt: På/Av (endre med + og -)

Bare slå på detektoren din, bruk grunnbalansering hvis det trengs, og begynn å svinge søkehodet. Lykke til med metallsøkingen og SIMPLEX+! For more details, please read the user manual. For mer informasjon, vennligst les brukerveiledningen.