

คู่มือการใช้งานฉบับย่อของ SIMPLEX+



ตัวชี้วัดความไวของสัญญาณ

ค่า ID ชนิดโลหะเป้าหมาย

*ปุ่มลูกศรซ้ายใช้เพื่อการแบ่งแยกแถบชนิดโลหะ และการเลือกโหมด
*เปลี่ยนค่าในการตั้งค่าต่างๆ

ปุ่มชี้เป้าและยืนยัน:
*ชี้เป้า: กดปุ่มค้างไว้
เลื่อนลงตามหน้าจอการค้นหา
*ยืนยัน:
1) ฟังก์ชันความสมดุลพื้นดิน
กดปุ่มค้างไว้เพื่อปรับความสมดุลพื้นดิน
หรือ อัตโนมัติในขณะที่อยู่ในการตั้งค่า
ของ ().
2) ปฏิเสธ/ยอมรับ โลหะเป้าหมาย กดปุ่ม 1
ครั้งเพื่อปฏิเสธหรือยอมรับโลหะเป้าหมายที่
ต้องการ ในขณะที่อยู่ในการตั้งค่าของการ
แบ่งแยกแถบชนิดโลหะ ().

*เปิด/ปิด กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
*ลดความไวของสัญญาณโดยการกดทีละครั้ง

ระดับของค่า ID โลหะเป้าหมาย

ค่า ID ของ ช่องแถบชนิดโลหะ
(มีค่า ID 5 ตัว)

โหมด
(โลหะล้วน/สนาม/สวน/ชายหาด)

ตัวชี้วัดความลึก

ตัวชี้วัดค่าแบตเตอรี่

*ปุ่มลูกศรขวาใช้เพื่อการแบ่งแยกแถบชนิดโลหะ และการเลือกโหมด
*เปลี่ยนค่าในการตั้งค่าต่างๆ

เพิ่มความไวของสัญญาณ

ปุ่มการตั้งค่า
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การตั้งค่าถัดไป
ที่ปรากฏในแถบจะถูกเลือก โดยที่ค่า
ตัวเลขจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ



การตั้งค่า



ระดับเสียง: (มีทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งสามารถลดและเพิ่มโดยปุ่ม + และ -)



ความสมดุลพื้นดิน: บีบขดลวดขึ้นและลงในขณะที่กดปุ่มหาตำแหน่งและยืนยันเพื่อสร้างสมดุลพื้นดิน (Ground Balance) โดยอัตโนมัติ



ระดับเสียงโลหะ: ปรับหรือปิดระดับของเสียงโลหะ (มีทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งสามารถลดและเพิ่มโดยปุ่ม + และ -)



การแบ่งแยกแถบชนิดโลหะ: กำหนดโลหะที่ไม่ต้องการ เช่น ชูเย ที่มาจากการค้นหา โดยแต่ละช่องแสดงกลุ่มของโลหะทั้งหมด 5 แบบ การผสมผสานของช่องใดช่องหนึ่งสามารถถูกปฏิเสธหรือยอมรับก็ได้

ระบบอัตโนมัติ:

- 1) แกวงขดลวดที่ใช้ในการค้นหา (search coil) ลงบนโลหะที่คุณต้องการจะกำจัด ช่องที่แสดงถึงกลุ่มของโลหะชิ้นนั้นจะถูกไฮไลต์เป็นสีดำ
- 2) กดปุ่มยืนยัน

ระบบมือ:

- 1) รูปตัว X และเครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอพร้อมด้วย cursor ที่เป็นลูกศรเล็กๆข้างล่างแถบค่า ID ซึ่งจะอยู่ด้านบนของตัวจอ
- 2) เลื่อนลูกศรโดยใช้ปุ่ม + และ - และเลือกช่องที่มีค่า ID ตรงกับที่คุณต้องการจะกำจัด
- 3) กดปุ่มยืนยัน หลังจากนั้นช่องจะถูกไฮไลต์เป็นสีดำ



การเปลี่ยนค่าความถี่: กำหนด EMI (มีทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนโดยปุ่ม + และ -)



ระบบไร้สาย: 0 = ปิด / มีทั้งหมด 5 ช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนโดยปุ่ม + และ -)



การสั่น: เปิดหรือปิด (สามารถเปลี่ยนโดยปุ่ม + และ -)



ความสว่าง: ปรับค่า LCD และ backlight หรือความสว่างที่ปุ่มกด / 0 = ปิด มีทั้งหมด 4 ระดับ โดย A = อัตโนมัติ ซึ่งจะมีแสงสว่างเมื่อค้นหาโลหะเป้าหมายหรือกดเลือกเมนูในระยะสั้นๆเท่านั้น โดยจะดับหลังจากนั้นไม่นาน



ไฟฉาย LED: เปิดหรือปิด (สามารถเปลี่ยนโดยปุ่ม + และ -)

เพียงแค่เปิดเครื่องค้นหาของคุณไว้ หรือ หากเห็นความจำเป็น คุณสามารถเปิดฟังก์ชันความสมดุลพื้นดิน Ground Balance และเริ่มใช้ขดลวดของคุณได้เลย มีความสุขกับการค้นหาโลหะไปพร้อมกับเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน.