

# SIMPLEX+ GHID RAPID

OGSP\_RO





Setari:



Volum: (4 nivele, ajustati cu + si -)



Calibrarea solului: Pompati bobina in sus si in jos in timp ce apasati Pinpoint/Confirm pentru a calibra automat.



Iron Volume: Adjusts or turns off the volume of the low iron tone (3 levels, change using + and -)



Ajustare prag: In modul All metal, setarea de prag pentru fiecare nivel de sensibilitate este optimizata sa ofere cea mai buna performanta pe diferite soluri. (Ajustati intre -50 +50 folosind + si -)



Discriminare selectiva: Eliminati metalele nedorite ca gunoaiile din detectie. Fiecare Segment reprezinta un grup de 5 ID-uri. Orice combinatie ale acestor segmente poate fi acceptata sau eliminata.

Automata:

1) Maturati bobina peste metalul pe care doriti sa il eminati. Segmentul care reprezinta grupul de ID-uri pentru acel metal va fi colorat in negru.

2) Apasati butonul de confirmare.

Manuala:

1) Un X si un semn de bifa vor aparea pe ecran impreuna cu un cursor tip sageata sub bara de ID-uri, in partea superioara a ecranului.

2) Miscati cursorul sageata folosint butoanele (+) si (-) si selectati segmentul ce include ID-ul ce doriti sa il eminati.

3) Apasati butonul de confirmare. Segmentul va fi colorat in negru.



Modulare frecventa: Eliminati interferente electromagnetice (3 nivele, selectati cu + si -)



Wireless: 0=Oprit / Canale 1-5 (schimbati folosind + si -)



Vibratii: Pornit/Oprit (Schimbati folosind + si -)



Iluminare: Ajustati iluminarea ecranului si a tastaturii. 0=Oprit / 1-4 / A1-A4= Auto (ilumineaza o scurta durata de timp cand detecteaza o tinta sau cand se navigheaza prin setari si se opreste).



Lanterna LED: Pornit/Oprit (Schimbati folosind + si -)

Doar porniti detectoarul, calibrati solul daca este necesar si incepeti sa miscati bobina. Spor la detectat cu SIMPLEX+. Pentru mai multe detalii, cititi manualul de instructiuni.