

EZ WANDER

KABLOSUZ MODÜL

Kullanım Talimatı

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN EZ WANDER'IN DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

Anfibio ve Kruzer için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.

3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.

4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir. **ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**

5. Dedektörü SETTINGS tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranda HP yazısı gelene kadar tuşu bırakmayınız.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde "wireless" ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa "wireless" ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, önce menüden WIRELESS opsiyonunu seçiniz. Daha sonra artı (+) ve eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştiriniz. Kanallar 00-19-oF arası değişecektir. oF pozisyonunda kablosuz bağlantı kapalıdır. EZ Wander'ı kullanmadığınız durumlarda WIRELESS ayarını bu pozisyonda bırakmanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutunuz.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

Invenio için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. EZ Wander'in yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.

3. EZ Wander'in açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'in pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'in üzerindeki kırmızı LED ışık yanana kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.

4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

5. Dedektörü uzaklaştırma tuşuna basılı tutarak açınız ve EZ Wander'in üzerindeki mavi LED yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayana kadar tuşu bırakmayınız.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye başlayacaktır. Ayrıca bildirimde barındaki kulaklık ikonu yeşil olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, tercihler (OPTIONS) menüsünden kablosuz kulaklık kanalını değiştirebilirsiniz. EZ Wander'i kullanmadığınız durumlarda kablosuz kulaklık bağlantısını kapamanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır. EZ Wander'i açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutunuz.

9. Gerekliğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

TMD-101 için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. EZ Wander'in yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.

3. EZ Wander'in açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz süre içerisinde mavi LED hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'in pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'in üzerindeki kırmızı LED ışık yanana kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdir.

4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu sesli uyarı pili şarj etmeniz gerektiğini belirtir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

5. Dedektörü hassasiyet ayarının + tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranın alt orta kısmındaki kablosuz bağlantı ikonu yanıp sönece kadar + tuşunu bırakmayınız.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'in üzerindeki mavi LED yaklaşık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde "wireless" ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa "wireless" ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelebilir. Kanalı değiştirmek için cihaz açıkken arama modu tuşuna (ikon) 3 saniye kadar basılı tutunuz. Mod üzerindeki çerçeve yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra ses ayarının artı (+) ve eksi (-) tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz. Barın sağ tarafında değiştirdiğiniz kanal değerini görebilirsiniz. + artı veya - eksi tuşuna her bastığınızda bar dolar ya da boşalır. Toplamda 20 adet kanal vardır. Kanal değişikliği yapılırken ekranın sağ yarısında hiç barın olmadığı durum, kablosuz bağlantının kapalı olduğu durumdur. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınızda kablosuz bağlantı ayarını bu durumda bırakmanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır. EZ Wander'i açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutunuz.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

PulseDive için Baęlanma (Eşleřtirme) Talimatları

1. PULSEDIVE CİHAZINIZIN KAPALI OLDUĐUNA EMİN OLUNUZ!

2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık giriřine kablolu kulaklığınızın yakını takınız.

3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuđunuz süre içerisinde mavi LED ışık hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.

4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**

5. PulseDive cihazınızı ayar tuşuna (A) basılı tutarak açınız. Bir bip sesi duyulacaktır.

6. PulseDive'in üzerindeki kırmızı LED sabit şekilde yanacak, yeşil LED ise yanıp sönecektir. Eşleşme gerçekleştiğinde, PulseDive'in üzerindeki yeşil LED ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. PulseDive cihazınızı ve EZ Wander'ı kapatınız. Daha sonra, önce EZ Wander'ı, daha sonra da PulseDive cihazınızı açınız. Cihazınızla EZ Wander bir kez eşleştiğinde, kapatıp açtıktan sonra otomatik olarak bağlanırlar.

ÖNEMLİ! Eğer EZ Wander daha önceden PulseDive harici başka bir Nokta Makro metal dedektörü ile eşleştirilmişse, EZ Wander'ı PulseDive ile eşleřtirdikten sonra metal dedektörünüzün EZ Wander ile haberleşebilmesi için, metal dedektörünüzün bağlantı kanalını deęiřtirmeniz gerekmektedir! Bu işlemi ilk eşleřtirmede bir kez yapmanız yeterlidir. Sonraki kullanımlarda kanal deęiřtirmenize gerek yoktur.

Diğer modeller için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

RACER 2: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 9402'DEN BÜYÜK CİHAZLAR

GOLD RACER: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 6916'DAN BÜYÜK CİHAZLAR

IMPACT: Yazılım Versiyonu R2_V1.16_V1.14 veya daha sonraki versiyonlar. En son yazılım versiyonunu aşağıdaki linke giderek "Yazılım Güncelleme" menüsünden indirebilirsiniz: <https://www.noktadedektor.com/dedektor/impact/>

ÖNEMLİ! Dedektörünüzün kablosuz bağlantı kanallarına "kapalı" pozisyonu eklenmiştir ve ekranda "oF" olarak gösterilir. EZ Wander'ı kullanmadığınız durumlarda dedektörünüzün kablosuz bağlantısını kapatmanız tavsiye edilir.

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

2. EZ Wander'ın yanında bulunan kulaklık girişine kablolu kulaklığınızın jakını takınız.

Sadece Racer 2 ve Gold Racer için: Racer'ın kablosuz bağlantı modülünü sistem kutusunun solundaki yuvasına takınız (Bu adım Racer 2 ve Gold Racer kablosuz modülü içte olan versiyonlar için geçerli değil).

3. EZ Wander'ın açma kapama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuz süre içerisinde mavi LED ışık hızlı şekilde yanıp sönecektir. Kulaklıktan EZ Wander'ın pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana ve EZ Wander'ın üzerindeki kırmızı LED ışık yanana kadar açma kapama düğmesine basmaya devam ediniz. Düğmeyi bıraktığınızda mavi ışık yaklaşık 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam edecektir. EZ Wander eşleşmeye hazırdır.

4. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Aynı zamanda kırmızı LED de pil seviyesi kadar yanıp söner (örneğin 5 bipte kırmızı LED 5 kez yanıp söner). Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyan sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir. **ÖNEMLİ!** Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

5. Racer 2 ve Gold Racer: Dedektörü artı (+) tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6 saniye kadar artı (+) tuşunu bırakmayınız.

Impact: Dedektörü EXPERT tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6 saniye kadar EXPERT tuşunu bırakmayın.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED ışık saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. Eşleşme olmazsa ya da seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, Racer 2 ve Gold Racer için tetiği ileri doğru iterek, Impact'te ise tetiği geri doğru çekerek tutunuz ve aynı anda aşağı tuşuna basarak kanal değiştiriniz. Aşağı tuşuna her bastığınızda kanallar 00-09-oF arası değişecektir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve EZ Wander her açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır. EZ Wander'ı açmak veya kapamak için açma kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutunuz.

9. Gerekliğinde sesi dedektörün açma-kapama/ses düğmesinden ayarlayabilirsiniz.

NOT! : Eşleşme esnasında bağlantı kopuyorsa EZ Wander'ın üzerindeki mavi LED hızlı şekilde yanıp söner. Bu durumda dedektörü ve EZ Wander'ı kapatıp tekrar açınız ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Pil seviyesi düşükse pili şarj ediniz.

Şarj Etme

1. EZ Wander'ı beraberinde gelen şarj kablosunu kullanarak, herhangi bir USB şarj cihazı veya powerbank ile ya da bilgisayar üzerinden veya aracınızda şarj edebilirsiniz. 1 Amperin altındaki şarj aletleri veya eski bilgisayarlarda şarj süresi daha uzun olabilir.
2. Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına, diğer ucunu EZ Wander'ın şarj girişine bağlayınız.
3. Şarj esnasında kırmızı LED yanar.
4. Şarj işlemi yaklaşık 2.5 saat sürer.
5. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra kırmızı LED söner.

Teknik Özellikler

Frekans: 2.4GHz

Pil: Lityum Polimer

Çalışma Süresi: 16 saatten fazla

Şarj Süresi: Yaklaşık 2.5 saat

Kulaklık Girişi: 6.3mm

ExBxY: 60x61x29,5mm

Ağırlık: 81gr.

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadedektor.com