

SIMPLEX+ QUICK GUIDE

QGSP_DA

Følsomhedsindikator

Mål-id

Mineraliseringsindikator

* Navigering på venstre side i Notch diskrimination og valg af program
* Ændre værdien for en hvilken som helst indstilling.


Pinpoint /ingen lyd / Bekræft-knap:

*Pinpoint: Tryk og hold nede på detektionsskærmen.


* Ingen lyd: Tryk på ONCE, mens du er i detektionsskærm.

* Bekræft:

1) Funktion for jordbalance:

Tryk og hold for at auto-jordbalance, mens du er i jordbalanceringsindstillingen ().

2) Afvis / accepter mål:

Tryk en gang for at afvise eller acceptere mål, mens du er i Notch diskrimination ().

* On/Off: Tryk og hold nede i ca. 3 sekunder.

* Følsomhed nede: Tryk en efter en.



Mål ID Skala

ID bokse
(grupper af 5 ID'er)

Programmer
(Mark/Park 1/Park 2/Strand/Alt metal)

Dybdeindikator

Batteriindikator

* Højre side navigation i Notch diskrimination og valg af Program
* Ændre værdien for en hvilken som helst indstilling.

Følsomhed op / tilbage
I hovedskærmen bruges pil op til at øge følsomheden, og i indstillingsmenuen bruges den til at forlade indstillingerne og gå tilbage til hovedskærmen.

Knappen Indstillinger:
Hver gang du trykker på den, vælges den næste indstilling på linjen, og dens værdi vises på skærmen.



Indstillinger:



Volumen: (4 niveauer, skift ved hjælp af + og -)



Jordbalance: Pump spolen op og ned, mens du trykker på Pinpoint / Confirm-knappen for at udføre jord balancen automatisk.



Jernvolumen: Justerer eller slukker lydstyrken for den lave jerntone (3 niveauer, skift ved hjælp af + og -)



Threshold (finjusterin): I tilstanden All Metal optimeres thresholdindstillingen for hvert følsomhedsniveau for at give den bedste ydelse på forskellige terræn. (Juster mellem -50 +50 vha. + Og -)



Notch Diskrimination: Fjern uønskede metaller fra detektion, såsom skrald. Hver boks repræsenterer en gruppe på 5 ID'er. Enhver kombination af disse felter kan afvises eller accepteres.

Automatisk:

- 1) Sving søgespolen over det metal, du vil fjerne. Boksen, der repræsenterer gruppen af ID'er for det metal, fremhæves med sort.
- 2) Tryk på bekræftelsesknappen.

Brugervejledning:

- 1) Et X og en markering vises på skærmen sammen med en lille pilemarkør under ID-bjælken øverst på skærmen.
- 2) Flyt pilemarkøren ved hjælp af knapperne plus (+) og minus (-), og vælg det felt, der indeholder det ID, du vil fjerne.
- 3) Tryk på bekræftelsesknappen. Boksen fremhæves med sort.



Frekvens skift: Eliminerer EMI (3 niveauer, ændring vha. + Og -)



Trådløs: 0 = Fra / Kanaler 1-5 (skift med + og -)



Vibration: On / Off (skift med + og -)



Lysstyrke: Justerer baggrundsbelysningen på LCD og tastaturet. 0 = Fra / 1-4 / A1-A4 = Auto (lyser kun i en kort periode, når der registreres et mål, eller mens du navigerer i menuen og derefter slukkes).



LED-Lys: Til / Fra (skift med + og -)

Bare tænd din detektor, foretag jord balance, hvis du har brug for det og begynde at svinge din spole. Ren metaldetektor glæde med SIMPLEX +! For more details, please read the user manual.