

SIMPLEX+ PIKAOPAS

QGSP_FI

Sensitivity Indicator/Herkkyysindikaattori

Target ID/Kohde ID

*Vasemman puolen navigointi notch discrimination ja tila valikossa


*Muuta minkä tahansa asetuksen arvoa

Pinpoint/Vahvistus painike:


*Pinpoint: Paina ja pidä alhaalla, kunnes se näkyy näytöllä

*Confirm/Vahvistus:

1) Ground Balance Function/ Maantasapaino toimi:

Paina ja pidä alhaalla automaattisen maantasapainon ollessa maantasapainon asetuksessa ().

2) Reject/Accept Targets/Hylkää ja Hyväksy kohde:

Paina kerran hylätäksesi tai hyväksyäksesi kohteen notch discrimination valikossa ().



Target ID säädin

ID Notches
(5 ID ryhmää)

Modes/Tilat
(All Metal/Field/Park/Beach)

Depth Indicator/Syvyysindikaattori

Battery Indicator/Lataustiedot

* Navigointi oikealla puolella notch discrimination ja tilan valinnassa
*Muuta minkä tahansa asetuksen arvoa

Sensitivity Up/Herkkyys glös

Settings Button/Asetuspainike:
Joka kerta kun painat tästä, seuraava asetus tulee esille ja on valittavana ja sen arvo tulee näkyviin näytölle.

*On/Off Päällä/Pois: Paina ja pidä pohjassa noin 3 sekuntia

*Sensitivity Down/Herkkyys alas: Paina yksitellen



Asetukset:



Volume/Ääni: (4 tasoa, muuta + ja - -merkeillä)



Ground Balance: pumppaa kelaa ylös ja alas samaan aikaan, kun painat Pinpoint/Confirm painiketta saadaksesi maatasapainon automaattisesti.



Iron Volume: Muokkaa tai käännä pois ääni matala rautasignaali (3 tasoa, muutos käytössä + ja - -merkeillä)



Notch Discrimination: Poista ei-haluttavat metallit etsinnästä, kuten roskat. Jokainen laatikko edusta 5ID ryhmää. Mikä tahansa yhdistelmä voidaan hyväksyä tai hylätä.

Automatic/Automaattinen:

- 1) Liikuta etsinkelaa sen metallin yli, jonka haluat poistaa. Laatikko edustaa ryhmää ID-lukuja, jotka korostuu mustalla.
- 2) Paina vahvistuspainiketta

Manuaali:

- 1) Näytölle ilmestyy X ja valintamerkki yhdessä pienen nuolikohdistimen kanssa näytön yläreunassa olevan ID-palkin alla.
- 2) Liikuta nuolikohdistinta käyttäen + ja - -merkkejä ja valitse laatikko, jonka ID-luvut haluat poistaa.
- 3) Paina confirm/vahvistus painiketta. Laatikko korostuu mustalla.



Frequency Shift/Taajuuden vaihto: Poista EMI (3 tasoa, muutos painikkeilla + ja -)



Wireless/Langaton: 0 = Pois / Kanavat 1-5 (vaihda painikkeilla + ja -)



Vibration/Tärinä: Päällä/Pois (vaihda painikkeilla + ja -)



Brightness/Kirkkaus: Säätelee nestekidenäytön ja näppäimistön taustavaloa. 0 = Pois / 1-4 / A = Automaattinen (syttyy vain lyhyen ajan, kun kohde havaitaan tai valikossa liikkuen ja sitten sammuu).



LED-Taskulamppu: Päällä/Pois (Muutos + ja - -painikkeilla)

Käynnistä metallinetsin, säädä maan tasapaino tarvittaessa ja aloita etsintä. Iloisia etsintöjä SIMPLEX +: lla!
Lisätietoja saat lukemalla käyttöohjeen