

SIMPLEX+ GREITAS STARTAS

QGSP_LT

Jautrumo indikatorius

Objekto ID

Mineralizacijos indikatorius

* Naršymas kairiaja puse, jei norite pasirinkti diskriminaciją ir režimą.


* Pakeisti bet kurį nustatymą.


Pinpoint/Garsas/patvirtinimo mygtukas:

*Pinpoint: laikykite nuspaudę paieškos ekrane.

* Garso išjungimas: vieną kartą paspaudus paieškos ekrane.

* Patvirtinimo:

1) Grunto balanso funkcija: paspauskite ir palaikykite, kad automatinis grunto balansas būtų nustatytas grunto balanso nustatyme ().

2) Atmesti / sutikti su objektu: paspauskite vieną kartą, jei norite atmesti arba priimti objektus, kai esate diskriminacijos nustatymo vietoje ().



Objekto ID skalė

Objektų ID diskriminacija (sudaryta iš 5 grupių)

Režimai (Laukas/Parkas1/Parkas2/Pliužas/Visi metalai)

Gylio indikatorius

Akumuliatoriaus indikatorius

* Naršymas dešinėje pusėje renkant diskriminaciją ir renkant režimą

* Pakeiskite bet kurį nustatymą.

Jautrumą padidinkite / pamažinkite
Pagrindiniame ekrane rodyklė aukštyn naudojama jautrumui padidinti, o nustatymų meniu ji naudojama norint išeiti iš nustatymų ir grįžti į pagrindinį ekraną.

Nustatymų mygtukas:
Kiekvieną kartą paspaudus, bus pasirinktas kitas juostos nustatymas, o jos nustatymas bus rodomas ekrane.

* Įjungti/išjungti: paspauskite ir palaikykite nuspaudę maždaug 3 sekundes.

* Jautrumo mažinimas: spausti po vieną, taip mažinant.



Nustatymai:



Garsas: (4 lygiai, keitimui naudokite + ir -)



Automatinis grunto balansas: paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką Pinpoint/Patvirtinti bei pradėkite judinti paieškos ritę aukštyn ir žemyn.



Geležies garsas: reguliuoja arba išjungia žemo geležies toną (3 lygiai, keiskite mygtukais + ir -)



Foninis garsas: Visi metalai režime kiekvieno jautrumo lygio slenkstis yra optimizuotas, kad būtų užtikrintas geriausias našumas skirtingose vietovėse. (Sureguliuokite tarp -50 +50, naudodami + ir -)



Išrenkamoji diskriminacija: Norėdami neaptikti nepageidaujamų metalų (šiukšlių), naudokite išrenkamąją diskriminaciją. Kiekvienas segmentas reiškia 5 ID reikšmių grupę. Bet kuris šių segmentų derinys gali būti atmetas ar priimtas atsižvelgiant į jūsų pageidavimą.

Automatinis:

- 1) Judinkite paieškos ritę virš metalo, kurį norite pašalinti. Segmentas, nurodantis to metalo ID skaičiaus grupę, bus paryškintas juodai.
- 2) Paspauskite mygtuką „Patvirtinti“.

Rankinis:

- 1) Ekrane pasirodys ženklas X ir varnelė kartu su mažu rodyklės žymekliu po ID juosta ekrano viršuje.
- 2) Judėkite rodykle naudodami pliuso (+) ir minuso (-) mygtukus ir pažymėkite langelį, kuriame yra ID, kurį norite pašalinti.
- 3) Paspauskite mygtuką „Patvirtinti“. Segmentas bus paryškintas juodai.



Dažnio perštūmimas: Naudojamas pašalinti elektromagnetinius trukdžius (EMI), kuriuos prietaisas gauna iš kito detektoriaus, veikiančio tuo pačiu dažnių diapazonu netoliese ar iš aplinkos. (3 lygiai, pakeisti naudokite + arba -)



Belaidis režimas: 0=išjungta/ 1-5 kanalai (pakeisti naudokite + arba -)



Vibracija: Įjungti/išjungti (pakeisti naudokite + arba -)



Ekrano apšvietimas: Reguluoti ekrano ir klaviatūros apšvietimo lygį. 0=išjungta / 1-4 / A1-A4= Auto (jis šviečia tik trumpą laiką, kai aptinkamas taikinas arba naršant meniu, tada jis užgesa)



LED žibintas: Įjungti/išjungti (pakeisti naudokite + arba -)

Tiesiog įjunkite savo detektorių, pamojave rite jei reikia nustatykite grunto balansą! Sėkmingų paieškų su SIMPLEX+! Noredami gauti daugiau informacijos, perskaitykite naudotojo vadovą.