

# SIMPLEX+ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


QGSP\_RU


Индикатор чувствительности

Идентификатор цели ID

\*Навигация влево в режиме выделения меток и выбора режима  
\* Изменение значения любого параметра.

Pinpoint / Кнопка подтверждения:  
\* Pinpoint: нажмите и удерживайте.  
\* Подтверждение:

1) Функция баланса грунта:  
нажмите и удерживайте для автоматического баланса грунта в режиме баланса грунта (  ).

2) Отклонить / Принять цели:  
нажмите один раз, чтобы отклонить или принять цели в режиме фильтра дискриминации (  ).



Шкала идентификации цели (Target ID)

Исключения ID  
(Группы из 5-ти ID)

Режимы поиска  
(Все металлы / Поле / Парк / Пляж)

Индикатор глубины

Индикатор батареи

\* Навигация вправо в режиме дискриминации и выбора режима  
\* Изменение значения любого параметра.

Увеличение чувствительности

Кнопка настроек:  
при каждом нажатии будет выбрана следующая настройка на панели, и ее значение будет отображаться на экране.

\* Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте около 3 секунд.

\* Уменьшение чувствительности: нажимать по одному разу.



#### Установки:



Громкость (4 уровня, используйте кнопки + и -).



Баланс грунта: качайте катушку вверх и вниз, одновременно нажимая кнопку Pinpoint / Подтверждения, чтобы автоматически сбалансировать грунт.



Громкость железа: регулирует или отключает громкость низко тонального звука железа (3 уровня, изменяйте с помощью + и -).



Фильтр дискриминации: исключение нежелательных металлов при обнаружении, таких как металлический мусор. Каждый блок представляет группу из 5 идентификаторов. Любая комбинация этих блоков может быть отклонена или принята.

#### Автоматическая:

- 1) Помашите поисковой катушкой над металлом, который вы хотите исключить из поиска. Поле, представляющее группу идентификаторов для этого металла, будет выделено черным цветом.
- 2) Нажмите кнопку подтверждения.

#### Ручная:

1. Нажмите кнопку настроек, затем выберите фильтр дискриминации на панели настроек. X и галочка появятся на экране вместе с маленькой стрелкой курсора под панелью ID в верхней части экрана.
2. Перемещайте курсор стрелками плюс (+) и минус (-) и пиксель, содержащий идентификатор, который вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку подтверждения. Пиксель будет выделен черным цветом.



Сдвиг частоты: (3 значений, используйте кнопки + и -).



Беспроводное соединение: 0=Выкл / Каналы 1-5 (используйте кнопки + и -)



Вибро режим: Вкл /Выкл (используйте кнопки + и -).



Яркость: регулировка подсветки ЖК-дисплея и клавиатуры. 0 = Выкл. / 1-4 / A = Авто (загорается только на короткое время, когда цель обнаружена или во время навигации по меню, а затем выключается).



Диодный фонарик: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -).

Просто включите ваш детектор, сделайте баланс грунта, если нужно, и начните поиск. Желаем вам отличных находок с SIMPLEX +!  
Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.