

# SIMPLEX+ STRUČNÝ NÁVOD

QG5P\_SK

Indikátor citlivosti

ID hodnota cieľa


- \* Navigácia doľava pri nastavovaní diskriminácie a výbere režimu
- \* Mení hodnotu nastavení.

Presné zameranie/Tlačidlo potvrdenia:


\* Presné zameranie: Stlačte a podržte v obrazovke detekcie.

\* Potvrdenie:

1) Funkcia vyváženia zeme:

Stlačením a podržaním nastavíte automatické vyváženie zeme ak ste v nastaveniach vyváženia zeme (  ).

2) Odmietnuť/Akceptovať ciele:

Jedným stlačením odmietnete alebo prijmete ciele pri nastavovaní diskriminačných políčk (  ).



Stupnica ID cieľa

ID políčka  
(Skupiny s 5timi ID)

Režimy  
(Všetky kovy/Pole/Park/Pláž)

Indikátor hĺbky

Indikátor batérie

- \* Navigácia doprava pri nastavovaní diskriminácie a výbere režimu
- \* Mení hodnotu ľubovoľného nastavenia.

Zvýšenie citlivosti

Tlačidlo nastavení :  
Po každom stlačení sa vyberie ďalšie nastavenie na paneli a jeho hodnota sa zobrazí na obrazovke.

\* On/Off (zapnutie a vypnutie): Stlačte a podržte stlačené približne 3 sekundy.

\* Zníženie citlivosti: Stláčajte po krokoch.



Nastavenia:



Hlasitosť: (4 úrovne, zmena pomocou + a -)



Vyváženie zeme: Pumpujte cievkou nahor a nadol a súčasne stlačte tlačidlo presného zamerania/potvrdenia pre automatické vyváženie zeme.



Hlasitosť železa: Nastavuje alebo vypína hlasitosť nízkeho tónu železa (3 úrovne, zmena pomocou + a -)



Diskriminácia: Vyraduje z detekcie nežiaduce kovy, napríklad železný odpad. Každé políčko predstavuje skupinu 5tich ID čísiel. Akákoľvek kombinácia týchto polí môže byť zamietnutá alebo prijatá.

Automaticky:

- 1) Prejdite s cievkou ponad kov, ktorý chcete vyradiť. Políčko, ktoré predstavuje skupinu ID hodnôt pre tento kov bude zvýraznené čiernou farbou.
- 2) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie.

Ručne:

- 1) Na obrazovke sa objaví krížik X a značka začiarknutia spolu s malým kurzorom pod ID stupnicou v hornej časti obrazovky.
- 2) Pomocou tlačidiel plus (+) a minus (-) posuňte kurzor a vyberte políčko, ktoré obsahuje ID hodnotu, ktorú chcete vyradiť.
- 3) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Políčko bude zvýraznené čiernou farbou.



Frekvenčný posun: Eliminuje rušenia EMI (3 úrovni, zmena pomocou + a -)



Bezdrôtový prenos: 0=Vypnuté / Kanály 1-5 (zmena pomocou + a -)



Vibrácie: Zapnutie/Vypnutie (zmena pomocou + a -)



Jas: Nastavuje podsvietenie LCD obrazovky a klávesnice. 0=vypnuté / 1-4 / A = Automatika (rozsvieti sa iba na krátky čas, keď je detekovaný cieľ alebo počas navigácie v ponuke a potom zhasne).



LED svetidlo: Zapnuté/Vypnuté (zmena pomocou + a -)

Stačí len zapnúť Váš detektor, vyvážiť zem a začať s detekciou. Veľa šťastia pri detekcii s detektorom SIMPLEX+!  
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.