


NOKTA MAKRO BT CAŒTI



MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Căștile NOKTA MAKRO BT utilizează tehnologia AptX™ Low Latency, care, în comparație cu Bluetooth® standard, oferă un sunet mai rapid și de o calitate mai bună. Prin urmare, atunci când sunt utilizate pentru detectarea metalelor, căștile Nokta Makro BT vor oferi răspunsuri țintă mai precise și mai rapide.



FUNCȚII ȘI OPERARE

Pornire: Glisați comutatorul la ACTIVAT, se aprinde lumina verde și căștile sunt pornite.

Oprire: Glisați comutatorul la DEZACTIVAT.

Modul de asociere Bluetooth®: Când porniți căștile și auziți "Porniți", acestea vor intra în modul de asociere.

Când porniți conexiunea Bluetooth® pe detector, acestea se vor asocia automat.

Pe alte dispozitive, activați conexiunea Bluetooth®, căutați "NOKTA-MAKRO" și faceți clic pe ea pentru a o asocia. Odată conectat, veți auzi promptul "conectat".

Asociere clară: Apăsăți lung butonul MODE și "V+" în același timp timp de 3 secunde, în timp ce dispozitivul este pornit pentru a șterge dispozitivele asociate.

NOTĂ! În intervalul de asociere, căștile se vor conecta automat la ultimele dispozitive asociate în memorie.

Funcțiile telefonului

Răspundeți la un apel: Apăsăți scurt butonul MODE pentru a răspunde la apel.

Refuzați un apel: Apăsăți lung butonul MODE aproximativ 1 secundă pentru a ignora un apel primit.

Închiderea apelului: Apăsăți scurt butonul MODE pentru a închide apelul.

Ultimul număr apelat: Faceți dublu clic pe butonul MODE pentru a apela ultimul număr atunci când este conectat cu telefonul mobil.

Comutarea dispozitivelor: În timpul unui apel, apăsați lung butonul "V+" aproximativ 1 secundă pentru a comuta între căști și telefonul mobil.

Apelare vocală: Apăsăți butonul MODE timp de 1 secundă în starea "standby" pentru a declanșa apelarea vocală și a activa asistentul vocal al telefonului.

Dezactivare sunet: Apăsăți scurt butoanele "V+" și "V-" în același timp pentru a dezactiva și a activa sunetul.

Funcții muzicale

Redare și oprire: Apăsăți butonul MODE pentru a reda și a opri muzica.

Volum în sus: Apăsăți "V+" pentru a crește volumul. Nivelul maxim va fi indicat cu un semnal sonor.

Volum în jos: Apăsăți "V-" pentru a reduce volumul. Nivelul minim va fi indicat cu un semnal sonor.

Piesa anterioară: Apăsăți și mențineți apăsat butonul "V-" timp de 2 secunde pentru a reda melodia anterioară.

Următoarea piesă: Apăsăți și mențineți apăsat butonul "V +" timp de 2 secunde pentru a reda următoarea melodie.

PRECAUȚII !

Nu încercați să dezamblați sau să modificați căștile!

Nu expuneți căștile la apă sau umiditate excesivă. Căștile NU sunt impermeabile.

Păstrați indicatorul luminos al căștilor departe de ochii copiilor sau ai animalelor.

Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate (sub 0 ° C sau peste 45 ° C / 32 ° F la 113 ° F)

Nu utilizați căștile pe timp de furtună care ar putea provoca defecțiuni și ar putea crește riscul de șoc electric.

Acest produs conține o baterie litiu încorporată. Pentru a evita explozia, vă rugăm să nu expuneți produsul la lumina intensă a soarelui și păstrați-l departe de foc. Aruncați bateria cu litiu în conformitate cu legile și reglementările locale, nu o aruncați ca gunoi menajer obișnuit. Bateria cu litiu nu poate fi înlocuită de utilizator!

Protejați căștile împotriva impacturilor în timpul utilizării normale. Pentru expediere, așezați-le cu atenție într-o cutie de carton și fixați-le cu ambalaje rezistente la șocuri.

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Orice încărcător USB de înaltă calitate poate fi folosit pentru a încărca căștile. Pentru a încărca căștile, introduceți cablul de încărcare USB la portul de încărcare de pe căști. LED-ul va rămâne roșu solid în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, lumina roșie se va opri.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Stil	: Căști over-ear
Versiune Bluetooth®	: BT5.0
Impedanță	: 32
Sensibilitate	: 106dB
Rază frecvență	: 20Hz-20kHz
Distanța efectivă	: 10 metri/33ft.
Capacitate baterie	: 1200mAh, 3.7 V
Tip baterie	: Baterie reîncărcabilă Litiu Polimer
Tensiune externă	: DC4.8-5.5 V

Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth® SIG, Inc. Qualcomm® aptX™ este un produs al Qualcomm Technologies, Inc.

Detectoarele **Nokta Makro** își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile sau accesoriile fără notificare și fără niciun fel de obligație sau răspundere.



Pentru consumatorii din Uniunea Europeană: Nu aruncați aceste echipamente în containerele cu deșeurile menajere. Simbolul pubelei pe roți încrucișate de pe acest echipament indică faptul că această unitate nu ar trebui eliminată cu deșeurile menajere, ci reciclată în conformitate cu reglementările administrației locale și cu cerințele de mediu.

