

NOKTA MAKRO BT HEADPHONES




LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

IEVADS

NOKTA MAKRO BT austiņās tiek izmantota aptX™ Low Latency tehnoloģija, kas salīdzinājumā ar standarta Bluetooth® nodrošina ātrāku un labākas kvalitātes audio. Tāpēc, izmantojot metāla noteikšanai, Nokta Makro BT austiņas nodrošinās precīzāku un ātrāku mērķa reakciju.



FUNKCIJAS UN DARBĪBA

Ieslēgšana: pabīdīet slēdzi uz ON, iedegas zaļā gaisma un tiek ieslēgtas austiņas.

Izslēgšana: pabīdīet slēdzi stāvoklī izslēgts.

Bluetooth® savienošanas pāri režīms: kad ieslēdzat austiņas un dzirdat "ieslēdziet barošanu", tās pāries savienošanas pāri režīmā.

Kad detektorā ieslēdzat Bluetooth® savienojumu, tie automātiski tiks savienoti pāri.

Citās ierīcēs ieslēdziet Bluetooth® savienojumu, meklējiet "NOKTA-MAKRO" un noklikšķiniet uz tā, lai izveidotu savienojumu pāri. Kad būs izveidots savienojums, jūs dzirdēsiet uzvedni "savienots".

Notīrīt savienošanu pāri: ilgi turiet nospiestu pogu MODE un "V+" vienlaicīgi 3 sekundes, kamēr ierīce ir ieslēgta, lai notīrītu pāri savienotās ierīces.

PIEZĪME! Savienošanas pāri diapazonā austiņas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējām pāri savienotajām ierīcēm atmiņā.

Phone Functions

Atbildēt uz zvanu: Īsi nospiediet pogu MODE, lai atbildētu uz zvanu.

Atteikt zvanu: turiet nospiestu pogu MODE aptuveni 1 sekundi, lai ignorētu ienākošo zvanu.

Zvana pārtraukšana: Īsi nospiediet pogu MODE, lai pārtrauktu zvanu.

Pēdējā numura atkārtošana: veiciet dubultklikšķi uz pogas MODE, lai piezvanītu uz pēdējo numuru, kad tas ir savienots ar jūsu mobilo tālruni.

Ierīču pārslēgšana: Sarunas laikā turiet nospiestu pogu "V+" apmēram 1 sekundi, lai pārslēgtos starp austiņām un mobilo tālruni.

Balss numura sastādīšana: nospiediet pogu MODE uz 1 sekundi gaidstāves režīmā, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi un ieslēgtu tālruņa balss palīgu.

Izslēgt skaņu: Īsi nospiediet taustiņus "V+" un "V-" vienlaicīgi, lai izslēgtu un ieslēgtu skaņu.

Mūzikas Funkcijas

Atskaņot un apturēt: nospiediet pogu MODE, lai atskaņotu un apturētu mūziku.

Skaluma palielināšana: nospiediet "V+", lai palielinātu skaļumu. Maksimālais līmenis tiks norādīts ar pikstienu.

Skaluma samazināšana: nospiediet "V-", lai samazinātu skaļumu. Minimālais līmenis tiks norādīts ar pikstienu.

Iepriekšējais celiņš: nospiediet un turiet pogu "V-" 2 sekundes, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu.

Nākamais celiņš: nospiediet un turiet pogu "V+" 2 sekundes, lai atskaņotu nākamo dziesmu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI!

Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot austiņas!

Nepakļaujiet austiņas ūdens vai pārmērīga mitruma iedarbībai. Austiņas NAV ūdensizturīgas.

Turiet austiņu indikatoru tālāk no bērnu vai dzīvnieku acīm.

Nepakļaujiet austiņas ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai (zem 0°C vai virs 45°C / 32°F līdz 113°F)

Neizmantojiet austiņas pērkonā negaisā, jo tas var izraisīt darbības traucējumus un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.

Šajā produkta ir iebūvēts litija akumulators. Lai izvairītos no eksplozijas, lūdzu, nepakļaujiet produktu intensīvai saules gaismai un turiet to prom no uguns. Atbrīvojieties no litija akumulatora saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, neizmetiet to kā parastos sadzīves atkritumus. Lietotājs nevar nomainīt litija akumulatoru!

Normālas lietošanas laikā pasargājiet austiņas pret triecieniem. Nosūtīšanai uzmanīgi ievietojiet to kartona kastītē un nostipriniet ar triecienizturīgu iepakojumu.

AUSTIŅU UZLĀDĒŠANA

Austiņu uzlādēšanai var izmantot jebkuru augstas kvalitātes USB lādētāju. Lai uzlādētu austiņas, ievietojiet USB uzlādes kabeli austiņu uzlādes portā. LED indikators uzlādes laikā paliks nepārtraukti sarkans. Kad uzlāde ir pabeigta, sarkanais indikators nodzīsīs.

TEHNISKIE SPEKTI

Stils	: Austiņas uz ausīm
Bluetooth® versija	: BT5.0
Pretestība	: 32
Jutība	: 106dB
Frekvenču diapazons	: 20Hz–20kHz
Efektīvais attālums	: 10 metri/33 pēdas.
Akumulatora ietilpība	: 1200mAh,3.7 V
Akumulatora tips	: Uzlādējams litija polimēru akumulators
Ārējais spriegums	: DC4.8–5.5 V

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth® SIG, Inc. Qualcomm® aptX™ ir uzņēmuma Qualcomm Technologies, Inc. produkts.

Nokta Makro Detectors patur tiesības mainīt dizainu, specifiku vai piederumus bez brīdinājuma un bez jebkādam saistībām vai atbildības.



Patērētājiem Eiropas Savienībā: Neizmetiet šo aprīkojumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Šķērsotais atkritumu tvertnes simbols uz šīs iekārtas norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan pārstrādāt saskaņā ar vietējo pašvaldību noteikumiem un vides prasībām.

