

# NOKTA MAKRO BT HEADPHONES




## MANUAL DE USUÁRIO

**Nokta** | **MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES

## INTRODUÇÃO

Os auscultadores NOKTA MAKRO BT utilizam a tecnologia aptX™ Low Latency, que, comparada ao Bluetooth® padrão, oferece um áudio mais rápido e de melhor qualidade. Portanto, quando usados para detecção de metais, os auscultadores Nokta Makro BT fornecerão respostas de alvo mais precisas e mais rápidas.



## FUNÇÕES E OPERAÇÃO

**Ligar:** Deslize o interruptor para ON, a luz verde acende e os auscultadores são ligados.

**Desligar:** Deslize o interruptor para OFF.

**Modo de emparelhamento Bluetooth®:** Ao ligar os auscultadores e ouvir "Ligar", ele entrará no modo de emparelhamento.

Ao ativar a conexão Bluetooth® no seu detector, eles serão emparelhados automaticamente.

Em outros dispositivos, ative sua conexão Bluetooth®, procure por "NOKTA-MAKRO" e clique nele para emparelhar. Uma vez conectado, você ouvirá o sinal "conectado".

**Limpar emparelhamento:** Pressione e segure o botão MODE e "V+" ao mesmo tempo por 3 segundos enquanto o dispositivo está ligado para limpar os dispositivos emparelhados.

**NOTA!** Dentro do alcance de emparelhamento, os auscultadores vão conectar-se automaticamente aos últimos dispositivos emparelhados na memória.

## Funções de Telefone

**Atender uma chamada:** Pressione brevemente o botão MODE para atender a chamada.

**Recusar uma chamada:** Pressione e segure o botão MODE cerca de 1 segundo para ignorar uma chamada recebida.

**Desligar chamada:** Pressione brevemente o botão MODE para desligar a chamada.

**Marcação do último número:** Faça duplo clique no botão MODE para ligar para o último número marcado quando estiver ligado ao telemóvel.

**Alternar dispositivos:** Durante uma chamada, pressione e segure o botão "V+" por cerca de 1 segundo para alternar entre os auscultadores e o telemóvel.

**Marcação por voz:** Pressione o botão MODE por 1 segundo no status "standby" para acionar a marcação por voz e ligue o assistente de voz do telefone.

**Mudo:** Pressione brevemente os botões "V+" e "V-" ao mesmo tempo para silenciar ou voltar a ativar o som.

## Funções de Música

**Reproduzir e Parar:** Pressione o botão MODE para reproduzir ou parar a música.

**Aumentar volume:** Pressione "V+" para aumentar o volume. O nível máximo será indicado com um sinal sonoro.

**Diminuir o volume:** Pressione "V-" para diminuir o volume. O nível mínimo será indicado com um sinal sonoro.

**Faixa anterior:** Pressione e segure o botão "V-" por 2 segundos para reproduzir a música anterior.

**Próxima faixa:** Pressione e segure o botão "V+" por 2 segundos para reproduzir a próxima música.

## NORMAS DE SEGURANÇA

Não tente desmontar ou modificar os auscultadores!

Não exponha os auscultadores à água ou humidade excessiva. Os auscultadores NÃO são à prova de água.

Mantenha a luz indicadora dos auscultadores longe dos olhos de crianças ou animais.

Não exponha os auscultadores a temperaturas extremamente baixas ou altas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C / 32°F a 113°F)

Não use os auscultadores em tempestades, pois isso pode causar o seu mau funcionamento e aumentar o risco de choque elétrico.

Este produto contém uma bateria de lítio embutida. Para evitar explosão, não exponha o produto à luz solar intensa e mantenha-o longe do fogo. Descarte a bateria de lítio de acordo com as leis e regulamentos locais, não a descarte como lixo doméstico comum. A bateria de lítio não pode ser substituída pelo usuário!

Proteja os auscultadores contra impactos durante o uso normal. Para o transporte, coloque-os cuidadosamente numa caixa de papelão e utilize uma embalagem resistente a choques.

## CARREGAR OS AUSCULTADORES

Qualquer carregador USB de alta qualidade pode ser usado para carregar os auscultadores. Para carregar os auscultadores, insira o cabo de carregamento USB na porta de carregamento dos auscultadores. O LED permanecerá vermelho sólido durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha desliga-se.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Estilo                | : Fones de ouvido                           |
| Versão Bluetooth®     | : BT5.0                                     |
| Impedância            | : 32  |
| Sensibilidade         | : 106dB                                     |
| Faixa de frequência   | : 20Hz-20kHz                                |
| Distância efetiva:    | : 10 metros/33 pés.                         |
| Capacidade da bateria | : 1200mAh,3.7 V                             |
| Tipo de Bateria       | : Bateria de polímero de lítio recarregável |
| Tensão Externa        | : DC4.8-5.5 V                               |

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc.

Qualcomm® aptX™ é um produto da Qualcomm Technologies, Inc.

**Nokta Makro Detectors** reserva-se no direito de alterar o design, especificações ou acessórios sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade.



Para consumidores dentro da União Europeia: Não descarte este equipamento no lixo doméstico geral. O símbolo de lixeira com rodas cruzadas neste equipamento indica que esta unidade não deve ser descartada no lixo doméstico geral, mas reciclada de acordo com os regulamentos do governo local e os requisitos ambientais.

