

دليل البداية السريعة SIMPLEX+

QGSP_AR



* تشغيل | إيقاف: اضغط واستمر بالضغط لمدة حوالي ثلاثة ثواني

* زر انقاص الحساسية: اضغط مرة واحدة لكل مرة



الاعدادات :

الصوت : (4 مستويات , تغيير القيمة باستخدام ازرار + و -)



الموازنة الأرضية : قم بهز القرص للأعلى والاسفل مع ضغط زر التحديد الدقيق \ التأكيد لاجراء عملية الموازنة الأرضية بشكل اوتوماتيكي



صوت الحديد : ضبط او اخفاء صوت نغمة الحديد المنخفضة (3 مستويات , تغيير القيمة باستخدام ازرار + و -)



تميز التصفية الحديدية : الغاء المعادن غير المرغوبة من الكشف مثل الخردة . كل صندوق يمثل مجموعة من 5 ارقام لمعرفة الهدف. بحيث اية تركيبية من هذه الارقام ممكن ان يتم رفضها او قبولها



اوتوماتيكي :

- 1) قم بارجحة قرص البحث فوق المعدن الذي تريد الغاءه .سيتم اضاءة وتحديد الصندوق الذي يمثل مجموعة المعارف لهذا المعدن , باللون الاسود
- 2) اضغط زر التأكيد

يدوي :

- 1) سوف يظهر رمز X و اشارة اختيار على الشاشة بالترافق مع مؤشر بشكل سهم صغير تحت شريط معرف الهدف في الجهة العليا من الشاشة
- 2) حرك مؤشر السهم باستخدام ازرار الزيادة (+) و الانقاص (-) وقم باختيار الصندوق الذي يحوي معرف الهدف الذي تريد الغاءه
- 3) اضغط زر التأكيد. سيتم اضاءة الصندوق باللون الاسود

ازاحة التردد : الغاء التداخل الكهرومغناطيسي (3 مستويات , يتم تغيير القيمة بواسطة ازرار الزيادة + و الانقاص -)



اعداد الاتصال اللاسلكي : 0 : مطفئ , عدد القنوات 1-5 (يتم ضبط القيمة بواسطة ازرار + و -)



الاهتزاز : مشغل \ مطفئ (يتم تغيير القيمة بواسطة ازرار + و -)



الإضاءة : يتم بواسطة هذا الاعداد ضبط الاضاءة الخلفية لشاشة الكريستال و لوحة المفاتيح . 0 = مطفئ \ 1-4 \ اوتوماتيكي = A (تضيء لفترة قصيرة من الوقت فقط عندما يتم اكتشاف هدف أو عندما يتم تصفح القائمة ومن ثم تخفت الاضاءة)



مصباح اضاءة LED : مشغل \ مطفئ (يتم تغيير القيمة بواسطة ازرار + و -)



فقط قم بتشغيل جهاز الكشف الخاص بك , وقم بعملية الموازنة الأرضية اذا احتجت ذلك ومن ثم ابدأ ارجحة قرص البحث . نتمنى لك اكتشافا سعيدا وممتعا مع جهاز سيمبلكس+ Simplex
المزيد من التفاصيل , الرجاء قراءة دليل الاستخدام